



**Paso 1** Introduzca la navaja con el filo hacia arriba.



**Paso 2** Empuje la navaja a la parte inferior del soporte de la cuchilla.



**Paso 3** Ajuste la punta de la cuchilla a la longitud adecuada girando el "tornillo de ajuste de la punta de la cuchilla" hacia la derecha o hacia la izquierda.



**Tip:** "La longitud adecuada" significa que la longitud de la hoja es aproximadamente 0,1 mm más que el espesor de la película. Por ejemplo, si el grosor de la película es de 0,5 mm, entonces la longitud de la hoja se ajusta correctamente a 0,6 mm y puede cortar completamente la capa de película sin cortar el respaldo del papel.

**Paso 4** Inserte el soporte de la cuchilla en el carro de la herramienta. Tenga en cuenta que el anillo exterior del soporte debe colocarse firmemente en la ranura del carro (ver foto izquierda) y bloquear el agarre. (ver foto derecha)



**Paso 5** Invierta los pasos mencionados anteriormente para quitar el soporte de la cuchilla.

**Paso 6** Presione el pasador de empuje para retirar la cuchilla del soporte de la cuchilla cuando reemplace la cuchilla.

